

Mehrwertsteuerumstellung für Vectron Kassen

1. Chefschlüssel anmelden

2. Taste "Modus" drücken

3. Menüpunkt "Programmieren" auswählen (mit Enter bestätigen)

| |
|------------------|
| Modus |
| 1: Außer Betrieb |
| 2: X-Bericht |
| 3: Z-Bericht |
| 4: Programmieren |
| 5: Informationen |

4. Menüpunkt "Finanzen etc" auswählen (mit Enter bestätigen)

| |
|----------------------|
| Programmieren |
| 1: Artikel etc |
| 2: Bediener etc |
| 4: Finanzen etc |
| 5: Tische/Rechnungen |
| 6: Eingabe |

5. Menüpunkt "Steuersätze" auswählen (mit Enter bestätigen)

| |
|-----------------------|
| Finanzen etc |
| 1: Finanzwege |
| 4: Währungen |
| 5: Noten/Münzen |
| 6: Steuersätze |
| 10: Ein-/Auszahlungen |

6. In jeder Spalte die MwSt von "16" auf "19" und "5" auf "7" ändern (Sie kommen mit der Feldtaste "-->" auf die Zahl und mit "Enter" in die nächste Spalte)

| Steuersätze | | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Nummer | Name | Steuersatz | Bezeichnung Bon | Kennzeichen Bon | Umsatz inkl. | Umsatz exkl. | Bezeichnung Bericht | Bericht Ums. brutto | Bericht Ums. Netto |
| 1. | MwSt 19% | 19 | MwSt 19% | | Umsatz 19% inkl. | Umsatz 19% exkl. | MwSt 19% | Umsatz 19% inkl. | Umsatz 19% exkl. |
| 2. | MwSt 7% | 7 | MwSt 7% | | Umsatz 7% inkl. | Umsatz 7% exkl. | MwSt 7% | Umsatz 7% inkl. | Umsatz 7% exkl. |

7. 3x Taste "ESC" drücken

Viel Erfolg und bleiben Sie gesund.
Ihr Registrierkassen Bauer GmbH Team

Dies ist eine kostenlose Hilfestellung.